


UXC-GSMX-E350

Przykładowy schemat połączeń



Zworka	Funkcja
DIN1	DIN1 - optoizolowane (OFF) / bezpotencjałowe (ON)
DIN2	DIN2 - optoizolowane (OFF) / bezpotencjałowe (ON)
TERM	RS-485 - terminator 120 Ohm zamontowany (ON) / brak (OFF)

Domyślne ułożenie zworki zostało pogrubione.

Szybki start

- Włóż kartę SIM. Żądanie kodu PIN musi być wyłączone.
- Podłącz zasilanie **5 VDC**
- Ustaw APN przy pomocy komendy SMS: "**APN internet**" gdzie "internet" to nazwa APN Twojego dostawcy karty SIM.
- Otwórz Panel Sterowania Online: **online.XCONTROL.pl** i zarejestruj urządzenie używając Numeru seryjnego i Kodu rejestracyjnego.

Numer seryjny

Kod rejestracyjny